

STRUCTURE D'UN GRELIN de l'EPOQUE MODERNE

Extrémité commise

Extrémité tordue

Grelin

Cordons commis en 'S' pour former un grelin.

Aussière (cordon)


Torons commis en 'Z' pour former une aussière.

Toron


Fils de caret tordus en 'S' pour former un toron.

Fils de caret

Fibres



torsion en 'Z'
(à gauche).



torsion en 'S'
(à droite).

L'action de tordre un toron en sens 'S' a l'effet de détordre tous les fils de carets de ce toron qui sont tordus en sens 'Z' ; mais leur intégrité est assurée car ils retordus ensemble dans le toron.